

Liste des substances utilisant ce prélèvement

Nom	Numéro CAS
Alcool furfurylique	98-00-0

Dispositif de prélèvement

- Type de dispositif _____ ■ TUBE 70 mm diam 4 mm
- Support ou substrat de collecte _____ ■ GEL DE SILICE 35-70 Mesh
- Quantité de support dans la plage de mesure (mg) _____ 100
- Quantité de support dans la plage de garde (mg) _____ 50

Commentaires, conseils, consignes :



Conditions de prélèvement

Plage de débit

Débit mini (L/min) _____ 0,050

Débit maxi (L/min) _____ 0,100

Temps de prélèvement maximum en heures _____ 2

Pompe de prélèvement

- Pompe à débit de 0,02 à 0,5 L/min

Compléments

Le gel de silice étant très sensible à l'humidité et la capacité de piégeage des tubes étant relativement faible pour les composés volatils, éviter les prélèvements de longue durée.