# MétroPol



Liste des substances utilisant ce prélèvement

Nom	Numéro CAS
Butanone	78-93-3
Cyclohexanone	108-94-1

## Dispositif de prélèvement

Type de dispositif \_\_\_\_\_\_ TUBE 80 mmdiam 4 mm

Support ou substrat de collecte \_\_\_\_\_\_ CARBOXEN °1000

Quantité de support dans la plage de mesure (mg) \_\_\_\_\_\_ 180

Quantité de support dans la plage de garde (mg) \_\_\_\_\_\_ 90

Commentaires, conseils, consignes :



## Conditions de prélèvement

Plage de débit

 Débit mini (L/min)
 0,050

 Débit maxi (L/min)
 0,200

Particularités, commentaires, conseils:

volume recommandé : 12 L

### Pompe de prélèvement

Pompe à débit de 0,02 à 0,5 L/min

### Compléments

Pour le contrôle de la VLEP-CT le prélèvement s'effectue à 1L/min 15 minutes. Durant le transport, protéger les tubes de la chaleur et de la lumière.